




*Reloj de lujo para caballero con cronógrafo y fecha*

**INSTRUCCIONES**


# CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ

- Movimiento de cuarzo multifunción
- Manecillas de cronógrafo
- Mediciones estándar: segundos, minutos y horas
- Medición de tiempo transcurrido (valor acumulado)
- Medición de tiempos parciales
- Botones de la caja: inicio/parada
- Función de fecha
- Correa de polipiel


# ESPECIFICACIÓN DE MOVIMIENTOS



Primera posición:  
poner la fecha



Segunda posición:  
poner la hora



# INSTRUCCIONES

## AJUSTAR LA POSICIÓN DE LA MANECILLA DEL CRONÓMETRO


Si cualquiera de las manecillas del cronómetro no está en la posición "0", póngalas a cero siguiendo estos pasos:

- 1) Tire hacia fuera de la corona hasta oír el segundo clic.
- 2) Pulse el botón B para poner a cero el segundero del cronómetro.

\*El movimiento del minuterio del cronómetro se corresponde con el del segundero del cronómetro.

\*Cada vez que pulse el botón correspondiente, el segundero saltará un paso; si se dejan pulsados los botones, las manecillas se moverán rápidamente.

- 3) Pulse la corona para que vuelva a la posición normal.



# INSTRUCCIONES

## CONFIGURACIÓN DE FECHA Y HORA

\* Antes de fijar la hora, compruebe que no haya una medición de cronógrafo en marcha.

1) Tire hacia fuera de la corona hasta oír el primer clic.  
2) Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj hasta que aparezca el día anterior a la fecha actual.

3) Con el segundero en la posición de las 12, tire hacia fuera de la corona hasta oír el segundo clic; se parará inmediatamente. Mueva las manecillas a la hora deseada (asegúrese de seleccionar el valor a. m./p. M. correcto) girando la corona.


\* Cuando la corona esté en la segunda posición, no pulse ningún botón (si presiona alguno, se moverán las manecillas del cronógrafo).

4) Pulse la corona para que vuelva a la posición normal.

\*No configure la fecha entre las 9:00 p. m. y las 1:00 a. m., ya que el día podría no cambiar correctamente. Si necesita configurar la fecha entre las 9:00 p. m. y las 1:00 a. m., primero establezca cualquier hora fuera de dicho periodo, luego fije la fecha y, por último, fije la hora correcta.

Primera posición:  
Poner la fecha

Segunda posición:  
Poner la hora




# INSTRUCCIONES

## CÓMO USAR EL CRONÓMETRO

- \* El tiempo medido lo indican las manecillas del cronómetro, que se mueven independientemente de las centrales (y de la de 24 horas, en su caso).
- \* El cronómetro puede medir hasta 60 minutos.

Medición normal (p. ej., carrera de 100 m)

Pulse los botones en el orden siguiente:




Lectura del cronómetro: 10 segundos

# INSTRUCCIONES


Medición de tiempo transcurrido (valor acumulado) (p. ej., partido de baloncesto)



\*El cronómetro puede pararse y volver a ponerse en marcha las veces que sea necesario pulsando el botón A



Lectura del cronómetro: 5 minutos y 10 segundos




Lectura del cronómetro: 15 minutos



# INSTRUCCIONES

Medición de tiempos parciales (p. ej., carrera de 5000 m)



\* La medición y liberación del tiempo parcial puede repetirse las veces que sea necesario pulsando el Botón B



Lectura del cronómetro: 4 minutos y



Lectura del cronómetro: 23 minutos y 12 segundos

# INSTRUCCIONES download

**Deutsch:** Scannen Sie den QR-Code mit der Kamera Ihres Mobiltelefons, um die Uhrenanleitung herunterzuladen. **Български:** Сканирайте QR кода с камерата на мобилния си телефон, за да изтеглите инструкциите за часовника.

**Čeština:** Naskenujte QR kód fotoaparátom svého mobilního telefonu a stáhněte si pokyny k hodinkám.

**Dans:** Scan QR-koden med kameraet på din mobiltelefon for at downloade urvejledningen.

**Eesti:** Skannige QR-kood oma mobiiltelefoni kaameraga, et laadida alla kella juhised.

**Español:** Escanee el código QR con la cámara de su teléfono móvil para descargar las instrucciones del reloj.

**Suomi:** Skanna QR-koodi matkapuhelimesi kameralla lataaksesi kellon ohjeet.

**Français:** Scannez le code QR avec l'appareil photo de votre téléphone mobile pour télécharger les instructions de la montre.

**Ελληνικά:** Σκάνωστε τον κωδικό QR με την κάμερα του κινητού σας τηλεφώνου για να κατεβάσετε τις οδηγίες του ρολογιού.

**Hrvatski:** Skenirajte QR kod kamerom svog mobilnog telefona kako biste preuzeli upute za sat.

**Magyar:** Olvassa be a QR-kódot mobiltelefonja kamerájával az óra használati útmutatójának letöltéséhez.

**Italiano:** Scansiona il codice QR con la fotocamera del tuo telefono cellulare per scaricare le istruzioni dell'orologio.

**Lietuvių:** Nuskenuokite QR kodą savo mobiliojo telefono kamera, kad atsiųstumėte laikrodžio instrukcijas.

**Latviešu:** Skenējiet QR kodu ar sava mobilā tālruna kameru, lai lejupielādētu pulksteņa instrukcijas.

**Nederlands:** Scan de QR-code met de camera van uw mobiele telefoon om de instructies van het horloge te downloaden.

**Norsk:** Skann QR-koden med kameraet på mobiltelefonen din for å laste ned klokkeinstruksjonene.

**Polski:** Zeskanuj kod QR aparatem w telefonie komórkowym, aby pobrać instrukcję zegarka. **Português:** Digitalize o código QR com a câmara do seu telemóvel para descarregar as instruções do relógio.

**Română:** Scanați codul QR cu camera telefonului mobil pentru a descărca instrucțiunile ceasului.

**Svenska:** Skanna QR-koden med kameran på din mobiltelefon för att ladda ner klockans instruktioner.

**Slovenščina:** Skenirajte kodo QR s kamero svojega mobilnega telefona, da prenesete navodila za uro.

**Slovenčina:** Naskenujte QR kód fotoaparátom mobilného telefónu a stiahnite si pokyny k hodinkám.

**Türkçe:** Saat talimatlarını indirmek için QR kodunu cep telefonunuzun kamerasıyla tarayın.



Paper



PAP



FSC  
www.fsc.org

MIX

Paper from  
responsible sources

FSC® C150451

