



Луксозен мъжки часовник с хронограф и дата

Предна част


ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЧАСОВНИКА

- Многофункционален кварцов механизъм
- Работещи циферблати на хронографа
- Стандартни измервания на секунди, минути и часове
- Измерване на общо изминало време
- Измерване на междинно време
- Бутони на корпуса за стартиране/спиране
- Функция за дата
- Каишка от полиуретанова кожа


СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МЕХАНИЗМА



Първо щракване:
set the date



Второ щракване:
set the time



Предна част

РЕГУЛИРАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА СТРЕЛКАТА НА ХРОНОМЕТРА

Ако някоя от стрелките на хронометъра не е в позиция "0", нулирайте го, като следвате процедурата по-долу:

- 1) Издърпайте коронката до второто щракване.
- 2) Натиснете бутон Б, за да нулирате секундната стрелка на хронометъра в позиция „0“.

*Минутната стрелка на хронометъра се движи съответно със секундната стрелка на хронометъра.

*Всеки път, когато натиснете съответния бутон, стрелката се премества с една стъпка; стрелките се движат бързо, ако бутоните се задържат натиснати.

- 3) Върнете коронката в нормално положение.



ИНСТРУКЦИИ

АСТРОЙКА НА ЧАС И ДАТА


* Преди да настроите часа, проверете дали измерването на хронографа е спряло.

- 1) Издърпайте коронката до първото щракване.
 - 2) Завъртете коронката по посока на часовниковата стрелка, докато се появи датата на предходния ден.
 - 3) Издърпайте коронката до второто щракване, когато секундната стрелка е в позиция 12 часа; тя ще спре веднага. Настройте стрелките на желания час от деня (уверете се, че е зададен правилният час за сутрин/следобед) чрез завъртане на коронката.
- * Когато коронката е в позиция на второ щракване, не натискайте никакви бутони (в противен случай стрелките на хронографа ще се движат).
- 4) Върнете коронката в нормално положение.

* Не настройвайте датата между 21:00 часа и 01:00 часа, в противен случай датата може да не се промени правилно. Ако е необходимо да настроите датата през този период, първо променете часа извън интервала от 21:00 часа до 01:00 часа, задайте датата и след това задайте правилния час.

Първо щракване:
Задаване на дата

Второ щракване:
Задаване на час



ИНСТРУКЦИИ

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ХРОНОМЕТЪРА


- * Времето за измерване се показва от стрелките на хронометъра, които се движат независимо от централните стрелки (и 24-часовата стрелка, където е приложимо).
- * Хронометърът може да измерва до 60 минути.

Стандартно измерване (напр. бягане на 100 м)
Натиснете бутоните в следния ред:



ИНСТРУКЦИИ


Измерване на общо изминало време (например баскетболна игра)



*Хронометърът може да се стартира и спира колкото пъти е необходимо чрез натискане на бутон А.




Показания на хронометъра: 5 минути и 10 секунди



Показания на хронометъра: 15 минути

ИНСТРУКЦИИ

Измерване на междинно време (например състезание на 5000 м)



* Измерването и освобождаването на междинното време може да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо чрез натискане на бутон Б



Показания на хронометъра: 4 минути и 15



Показания на хронометъра: 23 минути и 12 секунди

Предна част download

Deutsch: Scannen Sie den QR-Code mit der Kamera Ihres Mobiltelefons, um die Uhrenanleitung herunterzuladen. **Български:** Сканирайте QR кода с камерата на мобилния си телефон, за да изтеглите инструкциите за часовника.

Čeština: Naskenujte QR kód fotoaparátom svého mobilního telefonu a stáhněte si pokyny k hodinkám.

Dans: Scan QR-koden med kameraet på din mobiltelefon for at downloade urvejledningen.

Eesti: Skannige QR-kood oma mobiiltelefoni kaameraga, et laadida alla kella juhised.

Español: Escanee el código QR con la cámara de su teléfono móvil para descargar las instrucciones del reloj.

Suomi: Skanna QR-koodi matkapuhelimesi kameralla lataaksesi kellon ohjeet.

Français: Scannez le code QR avec l'appareil photo de votre téléphone mobile pour télécharger les Prédná část de la montre.

Ελληνικά: Σκάνωστε τον κωδικό QR με την κάμερα του κινητού σας τηλεφώνου για να κατεβάσετε τις οδηγίες του ρολογιού.

Hrvatski: Skenirajte QR kod kamerom svog mobilnog telefona kako biste preuzeli upute za sat.

Magyar: Olvassa be a QR-kódot mobiltelefonja kamerájával az óra használati útmutatójának letöltéséhez.

Italiano: Scansiona il codice QR con la fotocamera del tuo telefono cellulare per scaricare le istruzioni dell'orologio.

Lietuvių: Nuskenuokite QR kodą savo mobiliojo telefono kamera, kad atsiųstumėte laikrodžio instrukcijas.

Latviešu: Skenējiet QR kodu ar sava mobilā tālruna kameru, lai lejupielādētu pulksteņa instrukcijas.

Nederlands: Scan de QR-code met de camera van uw mobiele telefoon om de instructies van het horloge te downloaden.

Norsk: Skann QR-koden med kameraet på mobiltelefonen din for å laste ned klokkeinstruksjonene.

Polski: Zeskanuj kod QR aparatem w telefonie komórkowym, aby pobrać instrukcję zegarka. **Português:** Digitalize o código QR com a câmara do seu telemóvel para descarregar as instruções do relógio.

Română: Scanați codul QR cu camera telefonului mobil pentru a descărca instrucțiunile ceasului.

Svenska: Skanna QR-koden med kameran på din mobiltelefon för att ladda ner klockans instruktioner.

Slovenščina: Skenirajte kodo QR s kamero svojega mobilnega telefona, da prenesete navodila za uro.

Slovenčina: Naskenujte QR kód fotoaparátom mobilného telefónu a stiahnite si pokyny k hodinkám.

Türkçe: Saat talimatlarını indirmek için QR kodunu cep telefonunuzun kamerasıyla tarayın.



Paper



PAP



FSC
www.fsc.org

MIX

Paper from
responsible sources

FSC® C150451

