




*Vīriešu luksusa rokas pulkstenis ar hronogrāfu  
un kālendāru*

**INSTRUKCIJA**

# PULKSTENĀ FUNKCIJAS

- Vairākfunkciju kvarca mehānisms
- Funkcionējošas hronogrāfa ciparnīcas
- Standarta mērijumi, reģistrējot sekundes, minūtes un stundas
- Uzkrātā pagājušā laika uzņemšana
- Attāluma laika uzņemšana
- Sākšanas/apturēšanas korpusa spiedpogas
- Datuma funkcija
- PU ādas siksnīņa

# MEHĀNISMA SPECIFIKĀCIJAS





SĀKT/APTURĒT

CROWN

UZNEĒT ATTĀLUMA LAIKU/  
ATIĒSTATĪT

Pirmais klikšķis:  
iestatīt datumu

Otrais klikšķis:  
iestatīt laiku



# INSTRUKCIJA

## HRONOMETRA RĀDĪTĀJU POZĪCIJAS REGULĒŠANA


Ja kāds no hronometra rādītājiem neatrodas pozīcijā "0",  
atiestatiet to, veicot tālāk izklāstītās darbības.

- 1) Pavelciet regulēšanas pogu, līdz atskan otrais klikšķis;
- 2) Nospiediet pogu "B", lai atiestatītu hronometra sekunžu  
rādītāju uz pozīciju "0".

\*Hronometra minūšu rādītājs kustas saskaņoti ar hronometra  
sekunžu rādītāju.

\*Katru reizi, kad tiek nospiesta attiecīgā poga, rādītājs pārlec  
par vienu soli; ja pogas tiek turētas nospiestas, rādītāji  
pārvietojas paātrināti.

- 3) Iespiediet regulēšanas pogu atpakaļ normālā  
pozīcijā.



# INSTRUKCIJA

## LAIKA UN DATUMA IESTATĪŠANA

\* Pirms laika iestatīšanas pārbaudiet, vai hronogrāfs ir apstājies.


- 1) Pavelciet regulēšanas pogu, līdz atskan pirmais klikšķis.
- 2) Grieziet regulēšanas pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz parādās iepriekšējās dienas datums.
- 3) Kad sekunžu rādītājs atrodas uz "12", pavelciet regulēšanas pogu, līdz atskan otrs klikšķis, tas uzreiz apstāsies. Griežot regulēšanas pogu, iestatiet rādītājus uz vēlamo diennakts laiku (pārliecinieties, ka apzīmējums "AM/PM" ir iestatīts pareizi).
  - \* Kad regulēšanas poga atrodas otrā klikšķa pozīcijā, nespiediet pogas (pretējā gadījumā hronogrāfa rādītāji kustēsies).
- 4) Iespiediet regulēšanas pogu atpakaļ normālā pozīcijā.

\*DNeiestatiet datumu laika periodā no plkst. 9.00 PM līdz 1.00 AM, jo tad datums var mainīties nepareizi. Ja šajā laika periodā ir jāiestata datums, vispirms nomainiet laiku uz jebkuru citu laiku ārpus perioda no plkst.

9.00 PM līdz 1.00 AM, iestatiet datumu un pēc tam atiestatiet pareizo laiku.

Pirmais klikšķis:  
iestatīt datumu

Otrais klikšķis:  
iestatīt laiku



# INSTRUKCIJA

## KĀ LIETOT HRONOMETRU

- \* Mērījumu laiku parāda hronometra rādītāji, kas pārvietojas neatkarīgi no centrālajiem rādītājiem (un attiecīgos gadījumos 24 stundu rādītāja).
- \* Ar hronometru var noteikt laiku līdz 60 minūtēm.

Standarta mērījums (piemēram, 100 m skrējieni)

Nospiediet pogas šādā secībā:




# INSTRUKCIJA

Uzkrātā pagājušā laika uzņemšana (piemēram, basketbola spēle)



\*Hronometru var atkārtoti palaist un apturēt neierobežotu reizi skaitu, nospiežot pogu A.




**Hronometra rādījums: 5 minūtes un 10 sekundes**



# INSTRUKCIJA

## Attāluma laika noteikšana (piemēram, 5000 m skrējieni)



\* Attāluma laika uzņemšanas sākšanu un apturēšanu iespējams atkārtot tik reizi, cik nepieciešams, nospiežot pogu B.



Hronometra rādījums: 4 minūtes un 15 sekundes



Hronometra rādījums: 23 minūtes un 12 sekundes

# INSTRUKCIJA

**Deutsch:** Scannen Sie den QR-Code mit der Kamera Ihres Mobiltelefons, um die Uhrenanleitung herunterzuladen. **Български:** Сканирайте QR кода с камерата на мобилния си телефон, за да изтеглите инструкциите за часовника.

**Čeština:** Naskenujte QR kód fotoaparátom svého mobilního telefonu a stáhněte si pokyny k hodinkám.

**Dans:** Scan QR-koden med kameraet på din mobiltelefon for at downloade urvejledningen.

**Eesti:** Skannige QR-kood oma mobiiltelefoni kaameraga, et laadida alla kella juhised.

**Español:** Escanee el código QR con la cámara de su teléfono móvil para descargar las instrucciones del reloj.

**Suomi:** Skanna QR-koodi matkapuhelimesi kameralla lataaksesi kellon ohjeet.

**Français:** Scannez le code QR avec l'appareil photo de votre téléphone mobile pour télécharger les INSTRUKCIJA de la montre.

**Ελληνικά:** Σκάνωστε τον κωδικό QR με την κάμερα του κινητού σας τηλεφώνου για να κατεβάσετε τις οδηγίες του ρολογιού.

**Hrvatski:** Skenirajte QR kod kamerom svog mobilnog telefona kako biste preuzeli upute za sat.

**Magyar:** Olvassa be a QR-kódot mobiltelefonja kamerájával az óra használati útmutatójának letöltéséhez.

**Italiano:** Scansiona il codice QR con la fotocamera del tuo telefono cellulare per scaricare le istruzioni dell'orologio.

**Lietuvių:** Nuskenuokite QR kodą savo mobiliojo telefono kamera, kad atsisiųstumėte laikrodžio instrukcijas.

**Latviešu:** Skenējiet QR kodu ar sava mobilā tālruna kameru, lai lejupielādētu pulksteņa instrukcijas.

**Nederlands:** Scan de QR-code met de camera van uw mobiele telefoon om de instructies van het horloge te downloaden.

**Norsk:** Skann QR-koden med kameraet på mobiltelefonen din for å laste ned klokkeinstruksjonene.

**Polski:** Zeskanuj kod QR aparatem w telefonie komórkowym, aby pobrać instrukcję zegarka. **Português:** Digitalize o código QR com a câmara do seu telemóvel para descarregar as instruções do relógio.

**Română:** Scanați codul QR cu camera telefonului mobil pentru a descărca instrucțiunile ceasului.

**Svenska:** Skanna QR-koden med kameran på din mobiltelefon för att ladda ner klockans instruktioner.

**Slovenščina:** Skenirajte kodo QR s kamero svojega mobilnega telefona, da prenesete navodila za uro.

**Slovenčina:** Naskenujte QR kód fotoaparátom mobilného telefónu a stiahnite si pokyny k hodinkám.

**Türkçe:** Saat talimatlarını indirmek için QR kodunu cep telefonunuzun kamerasıyla tarayın.



Paper



PAP



FSC  
www.fsc.org

MIX

Paper from  
responsible sources

FSC® C150451

