




*Relógio de luxo para homem com cronógrafo e
indicação de data*

INSTRUÇÕES

DESCRIÇÃO DO RELÓGIO



- • Movimento de quartzo multifunções
- • Mostradores de funcionamento do cronógrafo
- • Medições padrão de registo de segundos, minutos e horas
- • Medição de tempo decorrido acumulado
- • Medição da divisão de tempo
- • Botões de iniciar/parar na caixa
- • Função de indicação de data
- • Bracelete em couro sintético (PU)

ESPECIFICAÇÃO DO MOVIMENTO



Primeiro clique:
acerto da data

Segundo clique:
acerto da hora



INSTRUÇÕES

AJUSTE DA POSIÇÃO DO PONTEIRO DO CRONÓMETRO


Se algum dos ponteiros do cronómetro não estiver na posição “0”, efetue a respetiva reposição a zero mediante o seguinte procedimento:

- 1) Puxe a coroa para fora até ouvir um segundo clique.
- 2) Pressione o botão B para repor o ponteiro dos segundos do cronógrafo na posição “0”.

*O ponteiro dos minutos do cronómetro e o correspondente ponteiro dos segundos do cronómetro deslocam-se em simultâneo.

*Cada vez que pressionar o botão correspondente, o ponteiro avança um passo; se mantiver os botões pressionados, os ponteiros deslocam-se rapidamente.

- 3) Volte a pressionar a coroa até à posição normal.



INSTRUÇÕES

ACERTO DA HORA E DATA

* Antes de acertar a hora, assegure a paragem da função de medição do cronógrafo.

- 1) Puxe a coroa para fora até ouvir o primeiro clique.
- 2) Rode a coroa no sentido dos ponteiros do relógio até ser possível visualizar a data do dia anterior.
- 3) Puxe a coroa para fora até ouvir o segundo clique e, assim que o segundo ponteiro estiver às 12 horas, pára logo nessa posição. Acerte os ponteiros para a hora pretendida do dia (assegure o acerto correto das horas da manhã e após o meio-dia), por meio de rotação da coroa.


* Não pressione nenhum botão quando a coroa estiver posicionada no segundo clique (se o fizer, fará deslocar os ponteiros do cronógrafo).

- 4) Volte a pressionar a coroa até à respetiva posição normal.

*Para que a data possa ser corretamente alterada, não acerte a data entre as 21h da noite e a 1h da manhã. Se for necessário acertar a data durante o referido período horário, altere primeiro para uma hora qualquer fora do período entre as 21h da noite e a 1h da manhã, acerte a data e volte depois a acertar a hora correta.

Primeiro clique:
acerto da data

Segundo clique:
acerto da hora



INSTRUÇÕES

COMO USAR A FUNÇÃO DE CRONÓMETRO

- * Os ponteiros do cronómetro indicam o tempo medido e deslocam-se de forma independente dos ponteiros centrais (e do ponteiro às 24 horas, se aplicável).
- * O cronómetro efetua a medição até 60 minutos.

Medição padrão (por exemplo, corrida dos 100 metros)

Pressione os botões pela seguinte ordem:




INSTRUÇÕES

Medição do tempo decorrido acumulado (por exemplo, jogo de basquetebol)



*Pressionando o botão A, é possível reiniciar e parar o cronómetro as vezes que for necessário.



Leitura do cronómetro: 5 minutos e 10 segundos

Leitura do cronómetro: 15 minutos

INSTRUÇÕES


Medição da divisão de tempo (por exemplo, corrida dos 5000 metros)



* Pressionando o botão B, é possível medir e soltar a divisão de tempo as vezes que for necessário.



Leitura do cronômetro: 4 minutos e 15 segundos



Leitura do cronômetro: 23 minutos e 12 segundos

INSTRUÇÕES download

Deutsch: Scannen Sie den QR-Code mit der Kamera Ihres Mobiltelefons, um die Uhrenanleitung herunterzuladen. **Български:** Сканирайте QR кода с камерата на мобилния си телефон, за да изтеглите инструкциите за часовника.

Čeština: Naskenujte QR kód fotoaparátom svého mobilního telefonu a stáhněte si pokyny k hodinkám.

Dans: Scan QR-koden med kameraet på din mobiltelefon for at downloade urvejledningen.

Eesti: Skannige QR-kood oma mobiiltelefoni kaameraga, et laadida alla kella juhised.

Español: Escanee el código QR con la cámara de su teléfono móvil para descargar las instrucciones del reloj.

Suomi: Skanna QR-koodi matkapuhelimesi kameralla lataaksesi kellon ohjeet.

Français: Scannez le code QR avec l'appareil photo de votre téléphone mobile pour télécharger les INSTRUÇÕES de la montre.

Ελληνικά: Σκάνωστε τον κωδικό QR με την κάμερα του κινητού σας τηλεφώνου για να κατεβάσετε τις οδηγίες του ρολογιού.

Hrvatski: Skenirajte QR kod kamerom svog mobilnog telefona kako biste preuzeli upute za sat.

Magyar: Olvassa be a QR-kódot mobiltelefonja kamerájával az óra használati útmutatójának letöltéséhez.

Italiano: Scansiona il codice QR con la fotocamera del tuo telefono cellulare per scaricare le istruzioni dell'orologio.

Lietuvių: Nuskenuokite QR kodą savo mobiliojo telefono kamera, kad atsisiųstumėte laikrodžio instrukcijas.

Latviešu: Skenējiet QR kodu ar sava mobilā tālruna kameru, lai lejupielādētu pulksteņa instrukcijas.

Nederlands: Scan de QR-code met de camera van uw mobiele telefoon om de instructies van het horloge te downloaden.

Norsk: Skann QR-koden med kameraet på mobiltelefonen din for å laste ned klokkeinstruksjonene.

Polski: Zeskanuj kod QR aparatem w telefonie komórkowym, aby pobrać instrukcję zegarka. **Português:** Digitalize o código QR com a câmara do seu telemóvel para descarregar as instruções do relógio.

Română: Scanați codul QR cu camera telefonului mobil pentru a descărca instrucțiunile ceasului.

Svenska: Skanna QR-koden med kameran på din mobiltelefon för att ladda ner klockans instruktioner.

Slovenščina: Skenirajte kodo QR s kamero svojega mobilnega telefona, da prenesete navodila za uro.

Slovenčina: Naskenujte QR kód fotoaparátom mobilného telefónu a stiahnite si pokyny k hodinkám.

Türkçe: Saat talimatlarını indirmek için QR kodunu cep telefonunuzun kamerasıyla tarayın.



Paper



PAP



FSC
www.fsc.org

MIX

Paper from
responsible sources

FSC® C150451

